



Monteringsanvisning Miljöskåp

Först börjar man med nr 16 sedan två st. nr 3. Kolla så att bitarna ligger i våg. Spika eller skruva i knuten där bitarna möts.



Bygg sedan upp alla nio skiften och avsluta med nr 14. Se till att det är samma mått fram som bak.



Nu är det dags för gavelspetsen, Det bör vara jämnt där väggen möter gavelspetsen annars hyvla lite.



Monteranockplankan med hjälp av snedsträvan jämnt fram och bak. Börja med taket. Samma mått utanför på båda sidor.



Spika fast fotbrädan i ändträt och sedan vindskivorna ca 30 mm över taket, för att få plats med trekantslisten sedan.



Här skruvar eller spikar man en 60 mm bräda på ändträt i framkant.



Shingel, först rak remsa i botten sedan tandade Dela de raka och använd till nocken. Spika på stormbrädan på vindskivan.